

# ウルトラソニック アコースペード II

## 取扱説明書

### 1 梱包リスト

名称

スピーカー本体(アンプ内臓)	1
AC アダプター	1

### 2 安全上の注意事項

- 1) 本取扱説明書の指示に従ってご使用下さい。
- 2) 本製品は屋内使用です。屋外での使用は出来ません。
- 3) 仕様書に記載の使用温度範囲内でご使用下さい。  
ヒーターや電球等、高熱を発生する機材のそばに本機を設置しないようお願い致します。
- 4) 水分及び湿気を避け、風通しのある場所に設置して下さい。
- 5) 本製品を分解しないで下さい。故障の際は販売店までお知らせください。
- 6) 無理な音圧をインプットするなど、本製品にメカニカルストレスを与えないで下さい。
- 7) 1メートル以内の距離において、スピーカーを耳に直接向けない様ご注意ください。
- 8) スピーカー稼働中に、スピーカー前面を手で触れないようにして下さい。

- 9) スピーカーの上、もしくは前方 30 c m以内に物を置かないようにして下さい。
- 1 0) 本製品を清掃する際は、乾いた布をご使用下さい。
- 1 1) 電源コードを傷つけないようにお気を付け下さい。
- 1 2) スピーカーをご使用になっていない時、及び雷が鳴っている時は電源を抜いて下さい。
- 1 3) 天井や壁面に取り付ける際、スピーカー本体にドリル等で穴を空けないようにして下さい。
- 1 4) 電源接続の際、同梱の AC アダプターをご使用下さい。  
他のアダプターはご使用にならないようにして下さい。アダプター外部に損傷が認められる場合、ご使用を控えて下さい。
- 1 5) (注意) スピーカーケーブルをスピーカー本体に接続してから、AC アダプターと本体を接続し、最後にアダプターの電源コードを電源に差し込んでください。電源と繋がっている電源コードをスピーカー本体に挿入しないようにして下さい。

### 3 オペレーションマニュアル

---

- 1) スピーカー背面のボルトを使用し取付金具を付けて下さい。
- 2) スピーカー背面の RCA 端子にスピーカーケーブルを接続して下さい。
- 3) スピーカー背面の Power に電源アダプターケーブルを差し込んで下さい。
- 4) 電源アダプターの電源ケーブルを電源に差し込んで下さい。
- 5) スピーカーの稼動が始まりますと、スピーカー表面中心部のライトが青く光ります。スピーカー本体には on/off スイッチは付いておりません。電源入力の入り切りで on/off を行って下さい。
- 6) ご使用になられる音源プレイヤーの音量調整を最小にして下さい。急激に音量を上げるのではなく、ちょうど良い音になるまで、徐々に音量を上げるようにして調整してください。但し、音の歪みが認められる場合は音量を下げてください。歪んだまま使用を続けるとスピーカー故障の原因となります。

- 7) 左右のチャンネルから入力された音声は内部でミックスされます。スピーカー左右からは同じ音が出力されます。

## 4 ブルートゥース

---

- 1) ブルートゥース受信機はスピーカー本体に内蔵されています。
- 2) 内蔵受信機はお客様のオーディオプレイヤーからのブルートゥース音声信号を受信します。
- 3) 内蔵受信機は、スピーカーが RCA ケーブルによって音声プレイヤーと接続されていない場合に限り、ブルートゥース信号を受信いたします。
- 4) ブルートゥース信号を発信する音声プレイヤーとスピーカー本体を接続するには、音声プレイヤーのブルートゥース設定で、Acouspade(固体番号)を選択してください。
- 5) 一度に複数のプレイヤーとは接続されません。周辺に複数のブルートゥース信号が存在する場合は、現在接続されている信号が優先されます。

## 5 トラブルシューティング

---

スピーカーから音が出ない場合には下記項目をご確認下さい

- 1) 電源が入っているかどうかを確認して下さい。電源が入っている場合は、AC アダプターのインジケータが緑色に点灯しています。
- 2) AC アダプターがスピーカー本体に接続されているかどうかを確認して下さい。接続されていればスピーカー前面のインジケータが青色に点灯しています。

- 3) 音源プレイヤーが稼働しているかどうか確認します。稼働していれば音源プレイヤーの音量レベルを確認します。
- 4) 音源プレイヤーとスピーカー本体がスピーカーケーブルで正しく接続されているかどうかを確認して下さい。
- 5) 上記確認してもなお音が出ない場合、ご購入された販売会社にご連絡下さい。

以上