【重要】安全上の製品取扱注意事項

<禁止事項><使用上の注意>を厳守してください。
お守りいただけない場合は保証の対象となりません。

<禁止事項>

- 濡らすこと
- 落下など衝撃を与えること
- アンプ・スピーカーの通気孔をふさぐこと
- コード類の上に物を置く、踏む、潰すこと
- アンプとスピーカー間のスピーカーケーブルを10m以上に延長すること。
- 付属品以外のAC/DCアダプター、アンプに接続すること。
  ※電源コード、スピーカーケーブルについては他製品もご使用できます。
- 付属のアンプと他製品のスピーカーを接続すること
- 通電している状態のAC/DCアダプターとアンプを接続すること、または外すこと
- 長時間(24時間以上)通電した状態で使用を続けること。
- フロントグリルを外す等、当製品を分解すること
- 当製品通気孔等から内部への異物を混入させること
- 雷鳴時の使用
  ※雷鳴時は安全のためAC電源をコンセントから外して下さい。
- 火器・暖房器具の側での使用
- 高温多湿の環境下での保管・使用(摂氏50度以下0度以上の環境下で保管・使用して下さい。)

<使用上の注意>

1 同梱の"HSSスピーカー設置・設定に関してご注意頂く点"をご確認の上ご使用下さい。

2 当製品は屋内用です。防水処理はしておりません。屋外・多湿の場所では使用できません。

3 当製品お手入れの際は乾いた布をご使用下さい。

4 長期間ご使用にならない場合は電源をお切りください。

5 直接耳に向けて音を出す場合、スピーカーと1メートル以上の距離をとってください。
※突然の大きな音量は耳に負担がかかりますのでご注意ください。

6 当製品が正常に作動しなくなった場合、「トラブルシューティング」の点検リストをお試しの上、お買い求めになられた販売店までご連絡下さい。

HSS-3000 製品仕様

オーディオ	
インピーダンス	10kΩ
システム構成	ステレオ2チャンネル又は2セパレートモノチャンネル
最大入力レベル	0dB
再生周波数特性	300Hz-18kHz
最大出力音圧レベル	90dB@1kHz/1m (シングルスピーカー) 89dB@1kHz/3m (シングルスピーカー)
入力コネクター	RCA/チャンネル (音源―アンプ) バナナプラグ (アンプ―スピーカー)
超音波搬送及びDSP処理	
搬送周波数	40kHz
超音波エミッター (超音波放出パネルスピーカーを指します)	モノリシックフィルム変換方式
電源	
入力	100V−240V　50-60Hz (専用アダプター使用時)
供給出力	DC30V　1.5A
消費電力	45W
外寸	
スピーカー部	W162mm H317mm D53mm　800g
アンプ部	W170mm H47mm D162mm　900g
重量(スピーカー2台+アンプ)	3.1Kg
カラー	
	黒
付属品	
AC/DCアダプター	ケーブル長さ1.5m
スピーカーケーブル(バナナプラグ)	ケーブル長さ　2.0m(14AWG)
使用環境	
使用場所気温・湿度	10℃~40℃ / 0%~95%
保管場所気温・湿度	-20℃~50℃ / 0%~95%

Single Emitter Polar Plot@1kHZ



輸入代理元：株式会社Submedia Japan　http://www.submedia.co.jp/

HYPERSOUND™

超指向性スピーカー

HSS-3000

マニュアル

TURTLE BEACH CORPORATION

お願い

1 当製品お取り扱いの際は必ず事前に取扱説明書をお読みください。
2 梱包製品がそろっているか下記梱包リストよりお確かめください。
3 当取扱説明書の保管をお願いします。
4 取扱説明書に記載された「安全上の製品取扱注意事項ー禁止事項・使用上の注意」をご理解の上ご使用ください。

梱包リスト

- スピーカー …… 1（モノラルタイプ）
  2（ステレオタイプ）
- アンプ …… 1
- 本取扱説明書 …… 1
- 保証書 …… 1
- 専用ACアダプター …… 1
- AC/DC電源コード …… 1
- スピーカーケーブル（バナナプラグ 2m）…… 1（モノラルタイプ）
  2（ステレオタイプ）

スピーカー

アンプ

スピーカーケーブル

AC/DCアダプタ

セットアップ方法

モノラルセットアップ

A モノラル入力

① RCAケーブル（非付属品）を専用アンプ入力（LINE　IN）のLもしくはRを接続
② スピーカーケーブル（バナナプラグ・付属品）を使用し、専用アンプ出力（OUT）のLもしくはRと、スピーカーの入力ラインを接続。

B ステレオ入力

① Yアダプター（付属品）を専用アンプの音声入力（RCA）のLもしくはRに接続。
② スピーカーケーブル（バナナプラグ・付属品）を使用し、専用アンプの音声出力（OUT）LもしくはRと、スピーカーの音声入力ライン（バナナプラグ）を接続。

アンプ（モノラル）背面

AC電源　音声入力（RCA）　音声出力（バナナプラグ）

ステレオセットアップ

A ステレオ入力

① RCAケーブルを専用アンプの音声入力（RCA）のLおよびRに接続する。
② スピーカーケーブル（バナナプラグ・付属品）を使用し、専用アンプの音声出力（バナナプラグ）のLおよびRと、スピーカーの入力ライン（バナナプラグ）を接続する。

B モノラル入力

① RCAケーブル（非付属品）を使用し、別々の音源を専用アンプの入力ラインLとRに分けて接続する
② 専用アンプの出力（バナナプラグ）を各スピーカーの入力ラインと接続。

アンプ（ステレオ）背面

AC電源　音声入力（RCA）　音声出力（バナナプラグ）

電源接続について

【重要】 電源コンセントに電源コードを差し込む前に、電源アダプターとアンプ、アンプとスピーカー、音源とアンプの接続を完了して下さい。

アンプが通電し、正常に作動すると専用アンプ端子口にあるグリーンのSTATUSライトが点灯します。
※点灯しない場合はもう一度電源を入れ直してください。

音量調整・音声入力について

- スピーカーおよびアンプ本体では音量調整ができません。プレイヤーもしくは、プリアンプ等の音源側にて調整してください。
- HSS-3000は、RCAコードによるステレオまたはモノラルでのライン入力です。
- 音源プレイヤーとしてパソコン、CDプレイヤー、DVDまたはPDA、MP3プレイヤーなどがご使用いただけます。
- 音質が安定するまで、アンプが通電してから5分～10分要します。
- STATUSライトが赤く点灯した場合は入力過多です。音源の入力レベルを下げてください。

取付け・設置について

HSS-3000のスピーカー背面に約63㎜間隔のネジ穴があります。六角ボルトとナットは付属品として装着してあります。取付金具につきましては製品の性質上取付け後も角度の変更がきくものをお勧めします。メーカーまたは販売店が推奨する製品がありますのでお問い合わせください。

トラブルシューティング

音が出ない

① AC/DCアダプターのチェック

AC/DCアダプターの本体に付いているLEDライトがグリーンに点灯しているか。

● 点灯していない場合

電源が入っていない状態です。電源が供給されているか、電源コードとAC/DCアダプターはきちんと接続されているかをもう一度お確かめください。電源が供給されているにもかかわらず点灯しない場合はAC/DCアダプターの故障が考えられますので、お買い上げの販売店までご連絡ください。

● 点灯している場合

下記の「② アンプのチェック」におすすみください。

② アンプのチェック

STATUSライト（アンプ上、バナナケーブル出力端子とSUBOUTの間に位置）がグリーンに点灯しているか確認。グリーンに点灯していない場合は電源を入れ直してください。入れ直しても点灯しない場合は故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店までご連絡下さい。

● グリーンに点灯している場合

下記音源プレイヤーのチェックにお進みください。

③ 音源プレイヤーのチェック

音源プレイヤーを他のスピーカーに接続し正常に作動するか、スピーカーケーブルに問題がないかお確かめください。

上記ご確認後もHSS-3000が正常に作動しない場合は、スピーカー本体の故障が考えられます。お手数ですが、お買い上げの販売店までお問い合わせください。